

Diget 31 – hurtig oversigt

Opdateret: 12/2025

Læg tøjet i tromlen (ikke overfyld) og luk lågen helt. Tryk Tænd/Sluk. Vælg program. • Hverdagsvask: Eco 40-60 • Blandet tøj: Mix • Hurtig vask (små mængder): Rapid 15'/30' • Uld: Wool/Handwash • Skyl alene: Rinse • Centrifuger/udpump: Spin/Drain Justér evt. temperatur og centrifugering. Tilsæt vaskemiddel (se punkt 2) og skub skuffen helt ind. • Manuel dosering (pulver/flydende i relevant rum). • i-DOS (automatiske beholdere), hvis det er sat op i huset. Anbefaling til lejere: Brug manuel dosering, hvis du er i tvivl om i-DOS er aktiveret/korrekt sat op. Tryk Start/Pause. Når der står End: Tag tøjet ud. Hvis du vil tilføje tøj undervejs- Tryk Start/Pause og følg beskeden i displayet. Åbn kun lågen, hvis maskinen tillader det, læg tøjet i, luk og tryk Start igen. Efter vask (vigtigt i udlejning) Tag tøjet ud med det samme. Lad lågen (og gerne sæbeskuffen) stå på klem, så maskinen kan tørre (mod lugt). Hvis noget driller (kort) Meget skum: Brug mindre vaskemiddel næste gang. Fejlkode: Notér koden og kontakt udlejer/henvisning i husmappen.	Wäsche in die Trommel legen (nicht überfüllen) und die Tür vollständig schließen. Ein/Aus drücken. Programm wählen: • Alltagswäsche: Eco 40-60 • Mischwäsche: Mix • Schnellwäsche (kleine Menge): Rapid 15'/30' • Wolle: Wool/Handwash • Nur Spülen: Rinse • Schleudern/Abpumpen: Spin/Drain Ggf. Temperatur und Schleuderdrehzahl anpassen. Waschmittel einfüllen (siehe Punkt 2) und die Schublade ganz einschieben: • Manuelle Dosierung (Pulver/Flüssig in das passende Fach). • i-DOS (automatische Behälter), falls im Haus eingerichtet. Empfehlung für Gäste: Bei Unsicherheit i-DOS nicht nutzen – manuell dosieren. Start/Pause drücken. Wenn End angezeigt wird: Wäsche herausnehmen. Wenn du unterwegs Wäsche nachlegen willst: Start/Pause drücken und der Anzeige im Display folgen. Tür nur öffnen, wenn die Maschine es erlaubt, Wäsche einlegen, Tür schließen und Start drücken. Nach dem Waschen (wichtig bei Vermietung): Wäsche sofort herausnehmen. Tür (und möglichst auch die Waschmittelschublade) einen Spalt offen lassen, damit die Maschine trocknet (gegen Geruch). Wenn etwas nicht klappt (kurz): Viel Schaum: Nächstes Mal weniger Waschmittel verwenden. Fehlercode: Code notieren und Vermieter/Info im Hausordner kontaktieren.	Put laundry in the drum (do not overload) and close the door fully. Press On/Off. Select a program: • Everyday wash: Eco 40-60 • Mixed load: Mix • Quick wash (small loads): Rapid 15'/30' • Wool: Wool/Handwash • Rinse only: Rinse • Spin/Drain: Spin/Drain Adjust temperature and spin speed if needed. Add detergent (see point 2) and push the drawer fully in: • Manual dosing (powder/liquid in the correct compartment). • i-DOS (automatic tanks) if it is set up in the house. • Recommendation for guests: If unsure, do manual dosing (do not use i-DOS). Press Start/Pause. When End is shown: Remove the laundry. If you want to add laundry during the cycle: Press Start/Pause and follow the message on the display. Open the door only if the machine allows it, add laundry, close the door, and press Start again. After washing (important for rentals): Remove laundry immediately. Leave the door (and preferably the detergent drawer) slightly open so the machine can dry (prevents odour). If something goes wrong (quick): Too much foam: Use less detergent next time. Error code: Note the code and contact the owner / see the house folder instructions.
--	--	---

Diget 31 – hurtig oversigt

Opdateret: 12/2025