

Diget 31 SAUNA – VEJLEDNING / KURZANLEITUNG/ INSTRUCTIONS

Opdateret: 12/2025

Dansk Indstil tiden på det øverste ur • 0–4 (grøn): Saunaen varmer i op til 4 timer • Over 4 (rød): Forsinket start Opvarmningstid: ca. 1 time Temperatur indstilles på nederste knap (normalt midt på skalaen) Brug aldrig mere end 0,5 dl vand på saunaovnen ad gangen	Deutsch Stellen Sie die Zeit an der oberen Uhr ein • 0–4 (grün): Die Sauna heizt für die gewählte Anzahl Stunden (max. 4 Stunden). • Über 4 (rot): Verzögerter Start. Die Sauna beginnt erst nach der gewählten Zeit zu heizen. Aufheizzeit: ca. 1 Stunde. Die Temperatur wird mit dem unteren Regler eingestellt – normalerweise in der Mitte der Skala. Niemals mehr als 0,5 dl Wasser auf den Saunaofen geben	English Set the time on the upper dial • 0–4 (green): Heating time up to 4 hours • Past 4 (red): Delayed start Heating time: approx. 1 hour Temperature is adjusted on the lower dial (normally mid-scale) Never use more than 0.5 dl of water on the sauna heater at a time
---	--	---