

Dishwasher – Quick Guide (DK / EN / DE)

DK Dansk



Tænd

maskinen

Åbn lågen og

tryk på

hovedafbryderen



Display

tænder

Hold inde til

display lyser



Vælg

program

Øko er standard

► Start vask

Tryk Start/Stop



Luk lågen

Skal lukkes med

det samme

GB English



Turn on

Open door and

press power

button



Display on

Hold until

display lights up



Select

program

Eco is default

► Start wash

Press Start/Stop



Close door

Close

immediately

DE Deutsch



Einschalten

Tür öffnen und

Hauptschalter

drücken



Display aktiv

Gedrückt halten

bis Display

leuchtet



Programm

wählen

Eco ist Standard

► Starten

Start/Stop

drücken



Tür

schließen

Sofort schließen

Daglig Guide: Nem betjening af din ASKO opvaskemaskine

Din trin-for-trin guide til perfekt opvask og forståelse af Status Light™.

7 Trin til Perfekt Opvask



1. Forberedelse

Fjern kun større madrester fra tallerkener og fade. Det er ikke nødvendigt at skylle servicet af under rindende vand, for det sættes i maskinen.



2. Fyldning

Placer servicet stabilt og sørg for, at intet blokerer spulearmene; kontrollér manuelt, at de kan rotere frit hele vejen rundt.



3. Dosering

Dosér opvaskemidlet i det dertil indrettede rum (rum 2). Det er vigtigt, at rummet er helt tørt, når midlet fyldes i.



4. Tænd

Åbn lågen og hold hovedafbryderen inde, indtil displayet tænder og lyser op.



5. Programvalg

Øko-programmet er altid forvalgt som standard, da det er det mest effektive valg i forhold til vand- og energiforbrug.



6. Start

Tryk på Start/Stop-knappen, indtil displayet tænder og lyser op.



7. Tømning

Tøm altid den nederste kurv først. Dette forhindrer i at skade maskinen.

Status Light™ – Hvad betyder farverne?



Blå – Påfyld mere

Programmet er startet, men du kan stadig nå at åbne lågen og sætte mere opvask i maskinen.



Rød – Påfyld ikke mere

Du bør ikke sætte mere opvask i nu, da det kan forringe vaskeresultatet. Et blinkende rødt lys indikerer en fejl.



Grøn – Klar til tømning

Opvasken er klar til tømning.